





KIT ACCESSORI




BORSA DA TRASPORTO

(solo per Griglioso base)




GRIGLIA

da utilizzare con l'anello per aumento dei piani di cottura. Acciaio AISI 304 vibrato




ANELLO ESTENSORE

Inox 18/10 h cm 11



PIATTO FORATO Ø cm 30

griglia multiuso adatta anche a cottura di pizze al forno senza uso di olio. Inox 18/10



TREPIEDE

stabilizzatore da fissare sotto la pentola base quando si amplia Griglioso con l'anello.

